

Hinweis
Diese Senseo-Maschine
hat jetzt eine Autostart-Funktion

Wenn die Maschine aufheizt, muss mit dem Drücken der Tasten ☕ oder ☕☕ nicht mehr gewartet werden, bis die Betriebsanzeige aufhört zu blinken, sondern ein „Doppelklick“ auf ☕ oder ☕☕ aktiviert den Autostart : Der Brühvorgang beginnt dann automatisch, sobald die Betriebsanzeige Einsatzbereitschaft anzeigt. Ein aktivierter Autostart zeigt sich im rot/blau-Blinken der Betriebsanzeige.

Abbruch:

Maschine ausschalten oder erneut auf ☕ oder ☕☕ drücken stoppt den Autostart, die Maschine heizt dann normal auf.

Wenn man wie bisher keine „Doppelklicks“ macht, ändert sich an der Bedienung nichts – also vor dem Drücken der Startknöpfe immer den Deckel schließen.